

LAVADO

ERROR	CAUSA	SOLUCIÓN
No hay indicadores encendidos en el panel de control	La lavadora no se encuentra conectada. Hay falla eléctrica en su domicilio No se ha presionado el botón START/PAUSE	Revise la conexión eléctrica Verifique el fluido eléctrico en su domicilio Aguarde a que el fluido eléctrico regrese al a normalidad
Se presentan fugas en las mangueras de suministro de agua (caliente / fría)	Las mangueras no están correctamente conectadas en una llave de tipo universal La manguera suministro se encuentra perforada.	Instale adecuadamente las mangueras de suministro. En caso de daño en la manguera contacte a servicio técnico quien le suministrara repuestos originales.
La lavadora no drena	La altura de la manguera no es acorde con la altura máxima y mínima	Instale la manguera de drenado según las alturas suministradas en el presente manual
No se realiza el proceso de centrifugado	La puerta de la lavadora esta abierta	Cierre la puerta de la lavadora, para que esta inicie el ciclo de centrifugado
Después del uso de la lavadora permanece agua en la manguera de drenado	Este es un fenómeno normal en la lavadora.	

FALLA	CAUSA DE LA FALLA	INICIACIÓN	ALARMA SONORA	DETENER LA ALARMA
Error de suministro agua	No ingreso el nivel de agua programado en un periodo de 1 hora	E1 en el indicador display del panel de control y los demás indicadores estarán apagados.	La alarma sonará dando aviso durante 10 segundos, si esta no es solucionada sonara cada 15 minutos.	Abra la puerta y solucione la falla presentada, si esto es posible, al cerrar la puerta la alarma se detendra.
Alarma de drenado	Después de 10 min no ha finalizado el drenado del agua de la lavadora	E2 en el indicador display del panel de control y los demás indicadores estarán apagados		
Alarma por la puerta abierta	La puerta esta abierta antes del inicio de la función diferido	E3 en el indicador display del panel de control y los demás indicadores estarán apagados		
Error por carga descentrada	La ropa se encuentra mal distribuida en el interior de la lavadora	E4 en el indicador display del panel de control y los demás indicadores estarán apagados		